

Câu 3:

STT	Tên test case	Đối tượng test	Ý nghĩa
1	Tạo lịch biểu thành công	Người dùng smartphone	Người dùng có thể tạo lịch biểu cho hoạt động thể chất khi nhập đúng và đủ các thông tin cần thiết
2	Tạo lịch biểu không có tên hoạt động	Người dùng smartphone	Ứng dụng tự động đặt tên cho hoạt động dựa trên các thông tin được nhập vào
3	Tạo lịch biểu với mục tiêu quãng đường có giá trị âm	Người dùng smartphone	Giá trị của mục tiêu quãng đường không được bé hơn hoặc bằng 0

Test case 1

Test case	Tạo lịch biểu thành công
Related Use case	Tạo lịch biểu cho hoạt động thể chất
Context	- Trên cơ sở dữ liệu người dùng hiện đã có một người dùng hợp lệ với thông tin đăng nhập (username “user_1”, password: “abc123”)
Input Data	<ul style="list-style-type: none"> - Tên hoạt động thể chất: Đi bộ 4km - Loại hoạt động: (chọn từ dropdown) Đi bộ - Tần suất thực hiện: 1 ngày/lần - Nhắc nhở: Có - Thời điểm nhắc nhở: 9:00 AM - Nhắc nhở trước: 15 phút - Đặt mục tiêu: (chọn checkbox) Quãng đường - Mục tiêu quãng đường: 4.1 km - Mục tiêu thời gian: (để mặc định) - Mục tiêu tốc độ trung bình: (để mặc định)

<i>Expected Output</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Lịch biểu mới với các thông tin giống với các giá trị đã nhập được lưu trên thiết bị và cơ sở dữ liệu - Người dùng được chuyển hướng về màn hình “Tạo lịch biểu” - Khi đồng hồ trên thiết bị chuyển sang 8:45 AM, một thông báo sẽ hiện lên nhắc nhở người dùng
<i>Test steps</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đăng nhập vào hệ thống: (username “user_1”, password: “abc123”) 2. Chọn chức năng “Tạo lịch biểu” 3. Nhấn nút “Lịch biểu mới” 4. Nhập thông tin như Input Data 5. Nhấn nút “Tạo mới”
<i>Actual Output</i>	
<i>Result</i>	<i>Passed / Failed</i>

Test case 2

Test case	Tạo lịch biểu không có tên hoạt động
<i>Related Use case</i>	<i>Tạo lịch biểu cho hoạt động thể chất</i>
<i>Context</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Trên cơ sở dữ liệu người dùng hiện đã có một người dùng hợp lệ với thông tin đăng nhập (username “user_1”, password: “abc123”)
<i>Input Data</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tên hoạt động thể chất: (để trống) - Loại hoạt động: (chọn từ dropdown) Đi bộ - Tần suất thực hiện: 1 ngày/lần - Nhắc nhở: Có - Thời điểm nhắc nhở: 9:00 AM - Nhắc nhở trước: 15 phút - Đặt mục tiêu: (chọn checkbox) Quãng đường - Mục tiêu quãng đường: 4.1 km - Mục tiêu thời gian: (để mặc định) - Mục tiêu tốc độ trung bình: (để mặc định)

<i>Expected Output</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Lịch biểu mới với các thông tin giống với các giá trị đã nhập được lưu trên thiết bị và cơ sở dữ liệu, có tên “Đi bộ 4km – 9:00AM hàng ngày” - Người dùng được chuyển hướng về màn hình “Tạo lịch biểu” - Khi đồng hồ trên thiết bị chuyển sang 8:45 AM, một thông báo sẽ hiện lên nhắc nhở người dùng
<i>Test steps</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đăng nhập vào hệ thống: (username “user_1”, password: “abc123”) 2. Chọn chức năng “Tạo lịch biểu” 3. Nhấn nút “Lịch biểu mới” 4. Nhập thông tin như Input Data 5. Nhấn nút “Tạo mới”
<i>Actual Output</i>	
<i>Result</i>	<i>Passed / Failed</i>

Test case 3

Test case	Tạo lịch biểu với mục tiêu quãng đường có giá trị âm
<i>Related Use case</i>	<i>Tạo lịch biểu cho hoạt động thể chất</i>
<i>Context</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Trên cơ sở dữ liệu người dùng hiện đã có một người dùng hợp lệ với thông tin đăng nhập (username “user_1”, password: “abc123”)
<i>Input Data</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tên hoạt động thể chất: Đi bộ 4km - Loại hoạt động: (chọn từ dropdown) Đi bộ - Tần suất thực hiện: 1 ngày/lần - Nhắc nhở: Có - Thời điểm nhắc nhở: 9:00 AM - Nhắc nhở trước: 15 phút - Đặt mục tiêu: (chọn checkbox) Quãng đường - Mục tiêu quãng đường: -4.1 km - Mục tiêu thời gian: (để mặc định)

	- Mục tiêu tốc độ trung bình: (để mặc định)
<i>Expected Output</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Thông báo lỗi hiện lên bên dưới trường “Mục tiêu quãng đường” với nội dung: “Quãng đường phải là giá trị thập phân lớn hơn 0” - Không hoạt động mới nào được tạo ra - Người dùng không được chuyển hướng
<i>Test steps</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đăng nhập vào hệ thống: (username “user_1”, password: “abc123”) 2. Chọn chức năng “Tạo lịch biểu” 3. Nhấn nút “Lịch biểu mới” 4. Nhập thông tin như Input Data 5. Nhấn nút “Tạo mới”
<i>Actual Output</i>	
<i>Result</i>	<i>Passed / Failed</i>